

Řada Wallbox SMART Návod k použití

6.

Řada WB SMART Návod k použití

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti Circontrol, S.A., 2017. Všechna práva vyhrazena. Společnost Circontrol S.A. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění provádět úpravy produktů popsaných v tomto návodu.

Není dovoleno reprodukovat, kopírovat, překládat nebo rozšiřovat jakékoli části tohoto návodu v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu původního výrobce. Informace uvedené v tomto návodu jsou považovány za přesné a spolehlivé. Původní výrobce však nenese žádnou odpovědnost za jejich použití nebo za porušení práv třetích stran, které mohou vyplývat z jejich použití.

Všechny ostatní názvy produktů nebo ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.



Zde je váš průvodce použitím a konfigurací WB SMART.

1 -	Zdravíme všechny!	02	6 - Integ	grace	24
2 -	Přehled	04	7 - OCF	P	26
3 -	Jak se používá?	06	8 - Mor	itorování	34
4 -	Jak se konfiguruje?	08	9 - Tecl	nnické údaje	38
5 -	Komunikace 3G	20	10 - Pot	řebujete pomoc?	40



Tento návod poskytuje informace pro použití a konfiguraci WB SMART, který byl navržen a testován tak, aby zajistil nabíjení elektrického vozidla v souladu s normou IEC 61851.

Návod obsahuje veškeré potřebné informace pro bezpečné použití a pomáhá dosáhnout maximální výkonnosti postupnými kroky a pokyny pro konfiguraci.



POZOR!

Indikuje, že pokud neprovedete vhodná opatření, může dojít k poškození majetku.

- Je v souladu s normou IEC 61851, Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením (IEC 61851-1 a IEC 61851-22)
- Je v souladu s normou IEC 62196, Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky (IEC 62196-1 a IEC 62196-2).
- Normy: 2014/35/UE, LVD;2014/30/UE, EMC.
- RFID odpovídá normě ISO 14443A/B

Zdravíme všechny!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Před manipulací s jednotkou si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Nabíjecí bod nemusí zahrnovat prvky elektrické ochrany.

- Před použitím a konfigurací tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny.
- Zařízení používejte pouze k nabíjení elektrického vozidla.
- Neprovádějte úpravy tohoto zařízení. Provedete-li úpravu, pak se společnost CIRCONTROL zříká veškeré odpovědnosti a záruka pozbývá platnost.
- Dodržujte striktně bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení platné ve vaší zemi.
- Neprovádějte opravy nebo manipulace se zařízením, je-li pod napětím.

- Přístup k elektrickým částem uvnitř zařízení je dovolen pouze vyškoleným a kvalifikovaným pracovníkům.
- Jednou ročně nechejte instalaci zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
- Vyřaďte z provozu všechny části, které jsou vadné a mohou být nebezpečné pro uživatele (poškozené elektrické vidlice, zásuvky s klapkou, která nedovírá ...).
- Používejte pouze náhradní díly dodávané společností Circontrol.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud má zlomený, prasklý příp. otevřený kryt nebo konektor EV nebo vykazuje jakékoli jiné známky poškození.



POKYNY K POUŽITÍ

Zahájení nabíjení

- 1. Přiložíme RFID kartu.
- 2. Připojíme své vozidlo.
- 3. Nabíjecí zařízení začne nabíjet.

Dokončení dobíjení

- 1. Přiložíme RFID kartu.
- 2. Nabíjecí zařízení přestane nabíjet
- 3. Odpojíme své vozidlo

PROVOZNÍ KONTROLA

Níže uvedená tabulka ukazuje stav LED panelu WallBoxu.

STAV	Panel Barva	
Konektor k dispozici	Zelená	
Nabíjení	Modrá	READY
Porucha	Červená	CHARGE
		FAULT



Vlastnosti

HLAVNÍ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

Nabíjecí bod nemusí zahrnovat prvky elektrické ochrany.

- Displej: Informace o stavu konektorů a podrobné údaje jako např. kWh a délka trvání.
- Konektor se zajištěním: Konektor typu 2 má zajišťovací zařízení, které zabrání odpojení elektrického vozidla (EV) během nabíjení.
- Světelný pruhový indikátor: Tři barevné LED diody indikují stav konektorů.
- RFID: Ověření uživatele.
- Ethernet: KomunikaceTCP/IP pro vzdálenou kontrolu a konfiguraci.
- 3G modem (volitelné příslušenství): Pro oblasti, kde není dostatečné kabelové připojení pro komunikaci.

- Měření energie: Integrovaný měřicí modul měří výkon a energii spotřebovanou elektrickým vozidlem při nabíjení.
- Vzdálený přístup: Pro dohled a kontrolu z libovolného místa.
- Historie nabíjecích transakcí: Nabíjecí bod může ukládat informace o nabíjecích transakcích.
- OCPP: Otevřený standard komunikačního protokolu pro komunikaci mezi nabíjecím bodem a centrálním systémem.



1. První krok spočívá v přiblížení bezkontaktní karty k čtečce*



Po tomto kroku se barva pruhového indikátoru LED změní na **modrou** a na displeji se zobrazí následující posloupnost zpráv:



*Je-li čtečka bezkontaktních karet zakázána, nabíjecí transakce se spustí automaticky, jakmile je detekováno vozidlo.

 Připojte kabel k vozidlu, vyberte některou z dostupných zásuvek [v případě, že je k dispozici více než jedna] a zasuňte kabel do nabíjecího bodu.

Po dokončení se na displeji se zobrazí následující posloupnost zpráv:





Jak se používá?



1. První krok spočívá v přiblížení bezkontaktní karty k čtečce*



Po tomto kroku se barva pruhového indikátoru LED změní na **zelenou** a na displeji se zobrazí přehled nabíjecích transakcí:

*Je-li čtečka bezkontaktních karet zakázána, nabíjecí transakce se automaticky zastaví, jakmile odpojíte kabel od vozidla.



2. Odpojte kabel na obou stranách.

Po dokončení změní konektor stav na dostupný a na displeji se zobrazí následující posloupnost zpráv:







Nabíjecí bod lze konfigurovat (nastavení preferencí nebo specifické nastavení) a monitorovat pomocí integrovaného komunikačního portu Ethernet umístěného u hlavního řídicího kontroléru.



Než budete pokračovat s konfigurací, ujistěte se, že jsou splněny všechny následující požadavky:





Jak se konfiguruje?



Nabíjecí bod je dodáván s výchozím nastavením sítě "DHCP enabled" (Služba DHCP povolena). To znamená, že nabíjecí stanice dostává IP adresu ze serveru DHCP dostupného na datové síti.

Připojení počítače přímo k nabíjecímu bodu je třeba provést pomocí statické adresy IP. Počítač a nabíjecí bod musí být ve stejné síti a pracovat ve stejném rozsahu IP adres.

Chcete-li změnit IP adresu nabíjecího bodu, použijte "IP Setup" (Nastavení IP adresy).

- Zadejte MAC adresu zařízení
- Zadejte požadovanou IP adresu
- Klikněte na "Configure" (Konfigurovat)

🖌 IPSetup	
	>>
	MAC
	IP
	192 . 168 . 1 . 11
	Netmask
	255 . 255 . 255 . 0
	Gateway
	0.0.0.0
	Configure



Webová stránka nastavení umožňuje spravovat nastavení sítě, modem 3G, aktualizovat zařízení a další operace.

	Compromiso con la innovación Commitment to innovation	CIRCONTROL Uncity of utballity
Network setup Host name DHCP DHCP Client ID Address Netmask	rel1-0000000	Chcete-li otevřít webovou stránku nastavení, otevřete webový prohlížeč a zadejte následující adresu:
Modem setup APN User Password Reset timer (hours)		http://"IP ADDRESS"/html/setup.html
Ping IP Ping period (minutes) Reset on ping failure Public Address Manag	er	
Adress type Public IP	Local address	
Language	English	i la
Time setup Primary NTP server Secondary NTP server Time zone Time	UTC	
Dynamic DNS setup Server type Hostname User Password Server Port	Dradded •	
Security setup Password User name New password Repeat password	0 0n * 0ff	
Information MAC Version Upgrade Powerstudio version Devices status Modem status	00:00:00:00:00:00 2.4 4.2.4	
Services Integrations settings AppletScada client		
Administration Sources repository inf Device information System log	formation	
Save setup	ad default setup	





Tato část poskytuje informace k základní konfiguraci parametrů sítě.

etwork setup	
Host name	ccl1-00000000
DHCP	© On ⊚ Off
DHCP Client ID	
Address	192.168.100.45
Netmask	255.255.255.0

Název	Popis
Host name	Název zařízení v síti
DHCP	Povoluje nebo zakazuje přidělení IP adresy serverem DHCP
DHCP Client ID	ID kód klienta přidružený k serveru DHCP (pokud je dostupný)
Address	IP adresa přidělená nabíjecímu bodu
Netmask	Maska sítě

F Nastavení modemu (pouze modely 3G)

Chcete-li povolit integrovaný modem 3G, projděte tuto sekci a nastavte parametry, které vám poskytne operátor sítě dané SIM karty.

Modem setup	
APN User	
Password	
Reset timer (hours)	
Ping IP	
Ping period (minutes)	0
Reset on ping failure	

Název	Popis	
APN	Název přístupového bodu	
	Obraťte se na operátora sítě dané SIM karty	
User	Přihlašovací údaje přidělené pro tento APN	
Password	* Nejsou-li přihlašovací údaje vyžadovány, vložte "1234" do obou polí	
Reset timer [hours]	Časovač pro resetování modemu a komunikace	
Ping IP	Adresa IP, na kterou nabíjecí bod posílá ping	
Ping period [minutes]	Doba mezi pakety ping [v minutách]	
Reset on ping failure	Zaškrtnuto: povoleno	
	Nezaškrtnuto: zakázáno	



G Správce veřejné adresy

Tato sekce je určena pro integraci a umožňuje nastavení IP adresy k vytvoření spojení mezi nabíjecím bodem a centrálním systémem.

Addross typo	Local addrose	
Address type	Local address	•

Název	Popis
Address type	 Místní adresa: Tuto možnost vyberte, je-li centrální systém OCPP připojen k stejné privátní síti, ke které je již připojen nabíjecí bod.
	 Statická adresa: Tuto možnost vyberte, má-li externí modem/směrovač statickou veřejnou IP adresu.
	Poznámka: Veřejná adresa IP nebo název domény se musí zadat ručně v textovém poli "Public IP".
	 SIERRA Wireless Raven XE H2295EW: Tuto možnost vyberte pouze pokud je směrovač mobilní sítě SIERRA Wireless RAVEN XE připojen k nabíjecímu bodu.
	 SIERRA Wireless Airlink LS300: Tuto možnost vyberte pouze pokud je směrovač mobilní sítě SIERRA Wireless Airlink LS300 připojen k nabíjecímu bodu.
	 Vestavěný modem: Tuto možnost vyberte, pokud používáte integrovaný modem 3G.



Tato část umožňuje změnit jazyk displeje.

Locale setup		
Language	English	•

Název	Popis
Language	Výběr požadovaného jazyka pro zobrazení

Nastavení času

Tato sekce umožňuje nastavit datum a regionální čas zařízení.

Time setup	
Primary NTP server	
Secondary NTP server	
Time zone	UTC •
Time	2017-6-12 09:13:32
	Sync to PC time

Název	Popis
Primary NTP Server	Automaticky synchronizujte čas přes internet
Secondary NTP Server	
Time zone	Výběr regionálního času zařízení podle časového pásma
Time	Aktuální datum a čas zařízení



J Nastavení služby DNS

Dynamická služba DNS je systém, který v reálném čase aktualizuje veřejnou IP adresu přiřazenou serveru DNS (doménových jmen).

Dynamic DNS setup	
Server type	Disabled 🔻
Hostname	
User	
Password	
Server	
Port	

Název	Popis
Server type	Výběr typu serveru DDNS
Hostname	Parametry poskytované serverem DDNS
User	
Password	
Server	
Port	



Chrání před neoprávněným přístupem na webovou stránku nastavení.

Všechny parametry jsou ve výchozím továrním nastavení zakázány.

Security setup	
Password User name	⊛ On Off
New password	
Repeat password	

Název	Popis
Password	• ZAP: ověřování povoleno
	• VYP: ověřování deaktivováno
Username	Ověření uživatelského jména a hesla pro webovou stránku setup.html
New password	
Repeat password	



Nezapomeňte přihlašovací údaje. Neexistuje žádný způsob, jak obnovit výchozí tovární nastavení.

Bylo by nutné vrátit zařízení do servisního střediska.



Systémové informace

Tato část obsahuje základní informace o zařízení.

Information	
MAC Version <u>Upgrade</u> <u>Powerstudio version</u> <u>Devices status</u> Modem status	00:00:00:00:00:00 2.4 4.2.4

Název	Popis
MAC	Identifikátor síťové karty zařízení
Version Upgrade	Verze aktuálně instalovaného firmwaru a odkaz na webovou stránku pro aktualizaci
Powerstudio version	Verze modulu (engine) PowerStudio
Devices status	Odkaz, který umožňuje zobrazit stav nakonfigurovaných zařízení



Upgrade webové stránky umožňuje vzdáleně aktualizovat firmware nabíjecího bodu.

Tento soubor poskytuje servisní centrum.

Přímý odkaz: http://"IP ADDRESS"/html/upgrade.html



Přenos souboru firmwaru nesmí být přerušen. Chyba při přenosu tohoto souboru by nevratně poškodila hlavní kontrolér nabíjecího bodu.



Bylo by nutné vrátit zařízení do servisního střediska.

Zajistěte, aby zařízení nebylo během aktualizace rušeno nebo vypínáno.





Webová stránka Log pracuje jako protokol, který je aktivní od okamžiku zapnutí nabíjecího bodu. Pokud se nabíjecí bod restartuje, protokol se vymaže a okamžitě se vytvoří nový.

Přímý odkaz: http://"IP ADDRESS"/services/chargePointsInterface/log.html



Otevřete část "Nastavení modemu" na "Webové stránce nastavení" [další informace najdete v části 4].

Po vložení SIM karty do vestavěného modemu 3G zadejte následující parametry:

- APN (název přístupového bodu)
- User (uživatel)
- Password (heslo)

* Tyto parametry vám poskytne operátor sítě vložené SIM karty.



Komunikace 3G



Přejděte na následující adresu: http://"IP ADDRESS"/html/modem-status.html

Při prvním vložení SIM karty si nabíjecí bod vyžádá zadání kódu PIN.



Po zadání kódu PIN a kliknutí na tlačítko Confirm (Potvrdit) se zobrazí následující potvrzovací zpráva:



* Kód PIN není po prvním zadání dále vyžadován a zařízení spouští komunikaci 3G automaticky.



Po úspěšném navázání spojení 3G se na webové stránce stavu modemu zobrazí následující zpráva.

Přímý odkaz: http://"IP ADDRESS"/html/modem-status.html



Název	Popis
Connection	Stav komunikace 3G
	Použitý protokol pro přístup k datům
	Signál a pokrytí
IP Address	Veřejná IP přidělená operátorem sítě dané SIM karty

Následující diagram znázorňuje přibližný rozsah intenzity signálu, který závisí na umístění nabíjecího bodu:

dobrý signál	střední signál		špatný signál
-50 dBm	-80 dBm	-90 dBm	-100 dBm





Před pokračováním v dalších úkonech pro zajištění optimálního výkonu je nutné provést následující kroky:

 Je-li modem 3G povolen, vyberte Embedded Modem (vestavěný modem) v sekci Public Address Manage (Správce veřejných adres):

Přímý odkaz: http://"IP ADDRESS"/html/setup.html

Public Address Manager		
Adress type	Embeddednodem	•
Public IP		

Vyberte požadovanou verzi integrace podle vašeho operátora nabíjecího bodu:

Přímý odkaz: http://"IP ADDRESS":65432

Integration none Activation code	
Activation code	-
	_
Save setup	



Integrace



Jakmile je požadovaná integrace na nabíjecím bodu aktivována, spustí se konfigurační režim a všechna pole budou prázdná. Data se uloží i v případě, že dojde k vypnutí nabíjecího bodu.

Chcete-li nastavit integraci, otevřete webový prohlížeč a zadejte následující odkaz:

http://"IP ADDRESS":8080

Pro přístup použijte následující přihlašovací údaje:

User	admin
Password	1234



Umožňuje nabíjecímu bodu zjistit, kde je hostován centrální systém, aby mohl oznamovat všechny požadavky.

Vyplnění následujících polí je povinné:

Management System (CS)	
Host Url	http://10.256.2.78/CentralSystemService15
User	
Password	
ID Tag endianness	Little-endian

Název	Popis
Host URL	Adresa URL centrálního systému
User	Ověřování pro centrální systém
Password	* Nechte prázdné, pokud není potřeba



OCPP

B Nabíjecí box (CB)

Pro získání konfiguračních parametrů kontaktujte centrální systém.

Charge Box (CB)	
Charge Box Id.	CP001
Protocol Require CS client certificate	● HTTP ○ HTTPS ○ Yes ● No
OCPP Listening port (internal)	50000
OCPP Listening port (public)	50000
User (for the CB server)	
New password	
Repeat password	
Public IP timeout	120 Seconds

Název	Popis
Charge Box Id.	ldentifikátor nabíjecího boxu
Protocol	Je-li vybrán HTTPS, ujistěte se, že máte certifikát CA pro CS Server
Require CS client	
certificate	* Poskytuje centrální systém
OCPP Listening port	Příchozí naslouchající port pro vzdálený požadavek
User [for the CB server)	Ověřování pro centrální systém
,	* Nechte prázdné, pokud není potřeba
Public IP timeout	Maximální doba čekání na získání veřejné IP adresy modemu 3G



Vyberte správné hodnoty podle parametrů centrálního systému OCPP.

OCPP Settings		
Use local white-list Authorization check order Authorize always in offline mode Retry after CS internal error Use OCPP time synchronization Compress OCPP messages Energy for Start/Stop transaction	 Yes White-I Yes Yes Yes Yes Yes Partial 	No ist first @ CS first No No No © Total
Energy for Metervalues Stop charge if StartTransaction rejects the user Stop charge if StartTransaction replies ConcurrentTx	 Partial Yes Yes 	® Total No No
Require auth. at remote start Active power in Metervalues	© Yes ● © Yes ●	No No
Heartbeat interval	60	Seconds
Connection timeout	100	Seconds
Meter value sample interval	0	Seconds

Název	Popis
Use local white-list	 Ano: místní seznam autorizovaných uživatelů povolen
	 Ne: místní seznam autorizovaných uživatelů zakázán
Authorization check order	 Seznam povolených položek (white list) jako první: Autorizace ID je na místním seznamu povolených položek na prvním místě. Pokud uživatel neexistuje lokálně, pak je jako druhý vyzván backendový systém k získání autorizace. CS jako první: Autorizace ID je vždy požadována od backendového systému

Název	Popis
Authorize always in offline mode	 Ano: Není-li uživatel v lokálním seznamu povolených položek lokálně přítomen a nabíjecí bod se nemůže dotázat backendového systému, pak uživatel může spustit novou nabíjecí transakci.
	 Ne: Není-li uživatel v lokálním seznamu povolených položek lokálně přítomen a nabíjecí bod se nemůže dotázat backendového systému, pak uživatel nemůže spustit novou nabíjecí transakci.
Retry after CS internal error	 Ano: povoleno. Pokud nejsou oznámení StatusNotification, StartNotification nebo StopNotification doručena správně do backendového systému, nabíjecí bod bude tyto požadavky odesílat tak dlouho, dokud nebude úspěšný. Ne: zakázáno.
	provést zvláštní úpravy, aby nabíjecí bod mohl tyto zprávy opakovat.
Use OCPP time synchronization	 Ano: Synchronizace data a času povolena Ne: Synchronizace data a času zakázána
Compress OCPP messages	Ano: povoleno
	Ne: zakázáno.

Název	Popis
Energy for Start/Stop transaction	 Dílčí: Odeslání hodnoty energie spotřebovávané vozidlem mezi spuštěním a zastavením
	 Celková: Odeslání stávající celkové hodnoty akumulované energie zjištěné měřidlem za dobu mezi spuštěním a zastavením
Energy for MeterValues	 Dílčí: Odesílá dílčí spotřebu energie při nabíjení vozidla
	 Celková: Odešle současnou hodnotu celkové akumulované energie zjištěné měřidlem
Stop charge if StartTransaction rejects the user	 Ano: Zastavení současné nabíjecí transakce po odpovědi z backendového systému (StartTransaction.conf), je-li uživatel Blocked, Expired nebo Invalid.(Blokován / Konec platnosti / Neplatný).
	 Ne: Nabíjecí transakce se nezastaví ani v případě, že backendový systém uživatele odmítne. [StartTransaction.confl
	*Nastavte tuto možnost podle vašeho backendového systému.
Stop charge if StartTransaction replies ConcurrentTx	 Ano: Zastavení stávající nabíjecí transakce po odpovědi z backendového systému [StartTransaction.confl, je-li uživatel již zapojen do jiné transakce.
	 Ne: Nabíjecí transakce se nezastaví ani v případě, že backendový systém uživatele odmítne. [StartTransaction.confl
	*Nastavte tuto možnost podle vašeho backendového systému.



Název	Popis
Require auth. At remote Start	 Ano: Nabíjecí bod odešle žádost o autorizaci před iniciováním požadavku na novou vzdálenou nabíjecí transakci.
	 Ne: Nabíjecí bod spustí novou dálkovou nabíjecí transakci bez žádosti o autorizaci.
Active Power in MeterValues	 Ano: V rámci požadavku na měřené hodnoty se odešle výkon [Power.Active.Import] a energie [Energy.Active.Import.Register] spotřebované vozidlem.
	 Ne: V rámci požadavku na měřené hodnoty se odešle pouze spotřebovaná energie.
Heartbeat interval	Interval mezi příchody prezenčního signálu (Heartbeats) v sekundách pro centrální systém
Connection timeout	Časový limit (v sekundách] před připojením k centrálnímu systému
Meter value sample interval	Interval mezi hodnotami snímanými z měřidla (v sekundách) během nabíjení.
	POZNÁMKA: Pokud se interval nastaví na 0 sekund, snímání hodnot z měřidla se pozastaví.



Závěrečné úkony k dokončení konfigurace OCCP.

Actions Save Setup Refresh	
Configuration: Upload from file	
Configuration: $\underline{\text{View file}}$ - (Right mouse button on the link to download)	

Název	Popis
Save Setup	Uložení nastavení a provedení změn.
Refresh	Obnovení zadaných dat.
Configuration: Upload from file	Export konfigurace do jednoho souboru
Configuration: View file	Import konfigurace ze souboru







Monitorování

A Klient

Stav nabíjecího bodu lze sledovat pomocí softwaru společnosti Circontrol:

		CCL1	Engine		4/8/13 1:44:22 PM
ollard state					
Leakage		~	Reset	OFF	
Tamper		~			
Tint		~			
LUG A					
Status	0	Avai	lable	Charge relay	-*
	-			Active energy (kWh)	535,440
Car connected	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			Partial active energy (KWh)	0,000
Connector lock	9	Lock	Unlock	Charge request date	
Reserved	0	Reserve	Release	Charge begin date	
Charge	Remote start	Remote stop	Paused	Charge end date	
Enable		Enable	Disable	Charge time	-
Leakage	*	Reset	OFF	Last charge stop	Stopped by user
LUG B					
Status	0	Avai	lable	Charge relay	*
Carconnadad	\frown			Active energy (kWh)	45,440
Garconnected	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			Partial active energy (kWh)	0,000
Connector lock	9	Lock	Unlock	Charge request date	
Reserved	0	Reserve	Release	Charge begin date	
Charge	Remote start	Remote stop	Paused	Charge end date	
Enable		Enable	Disable	Charge time	-
Leakage	4	Reset	OFF	Last charge stop	Stopped by user



Tato část popisuje stav elektrické zásuvky a uvádí další užitečné informace.

Status		Available		Charge relay	
Carconnected	\frown			Active energy (kWh)	535,440
Carconnected	10th			Partial active energy (kWh)	0,000
Connector lock	9	Lock	Unlock	Charge request date	
Reserved	0	Reserve	Release	Charge begin date	
Charge	Remote start	Remote stop	Paused	Charge end date	
Enable		Enable	Disable	Charge time	-
Leakage	×	Reset	OFF	Last charge stop	Stopped by user

	Popis				
	Stav zásuvky				
Stav		0		0	
	Zásuvka dostupná	Spuštění nabíjení	Zásuvka se používá	Porucha	
	Stav připojení vozidla				
Auto připojeno	Vozidlo připojeno Vozid			2	
			Vozidlo nepřipojeno		
	Stav zajištění konektoru				
Zajištění konektoru	_		9		
	Zásuvka zajiš	Zásuvka zajištěna		ljištěna	



	Popis		
	5	Stav rezerv	/ace
Rezervováno	0 = Nerezervováno		Status: 🦰 rezervováno
	Remote start Spustí nabíjení ze vzdáleného		ní ze vzdáleného bodu
Charge	Remote stop Zastaví probíhající nabíjení		nající nabíjení
	Paused	Pozastaví probíhající nabíjení	
Enable	Aktivuje nebo deaktivuje zásuvku		
	Stav chrániče RCD		
Leakage	✓ Normální provoz		X Kanál 1 nebo 2 byl vybaven
	Indicates contactor status		
Charge relay	=0=0=		
	Do vozidla se přivádí energie		Do vozidla se nepřivádí energie
Active Energy (kWh)	Celková změřená energie nabíjení		
Partial active energy (kWh)	Dílčí změřená energie posledního nabíjení		
Charge request date	Datum posledního požadavku na nabíjení		
Charge begin date	Počáteční datum posledního nabíjení		
Charge end date	Koncové datum posled	lního nabíje	ení
Charge time	Doba trvání posledního	o nabíjení	
Last charge stop	Důvod posledního zast	tavení nabí	jení



VŠEOBECNÉ ÚDAJE	
Displej	Vícejazyčný LCD
Sv ě telný panel	RBG barevný indikátor
RFID čtečka	ISO 14443 A/B ISO 15693* ISO 18092 ECMA-340*

MECHANICKÉ ÚDAJE	
Klasifikace krytu	IP54 / IK10
Materiál krytu	ABS / PC
Uzavírací systém krytu	Imbusové šrouby s ochranou proti vandalismu
Čistá hmotnost	4 kg
Rozm ě ry (Š x V x H)	335 x 315 x 200 mm

IK8 v některých komponentech připojených k tělu, tj.: displej, okénko, panelové světlo.

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ		
Provozní teplota	-5°C až +45°C	
Provozní teplota se soupravou pro nízkou teplotou	-30°C až +45°C	
Skladovací teplota	-20°C až +60°C	
Provozní vlhkost	5% až 95% bez kondenzace	

PŘIPOJENÍ	
Ethernet	10/100BaseTX (TCP-IP)
Buňkový*	Modem 3G / GPRS / GSM
Protokol rozhraní	OCPP 1.5, 1.6*



Technické údaje

ELEKTRICKÉ ÚDAJE	
Zdroj napájení	1P+N+PE / 3P+N+PE
Vstupní napětí	230 V stř. +/-10% / 400 V stř. +/-10%
Kmitočet	50Hz / 60Hz



Do nabíjecího bodu nesmějí být včleněny ochrany; ochrany s totožnými charakteristikami musejí být předřazeny. Je třeba zohlednit národní předpisy.





Potřebujete pomoc?

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalších informací se obraťte na naše **oddělení prodeje**







Řada CIRCONTROL WB SMART NÁVOD K POUŽITÍ Podrobný návod, jak používat a konfigurovat váš WB SMART

V2.0, vydání červen 2018