




CIRCONTROL
Mobility & eMobility

Řada eVolve Smart

Návod k použití



Řada eVolve Smart

Návod k použití

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti Circontrol, S.A., 2017. Všechna práva vyhrazena. Společnost Circontrol S.A. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění provádět úpravy produktů popsanych v tomto návodu.

Není dovoleno reprodukovat, kopírovat, překládat nebo rozšiřovat jakékoli části tohoto návodu v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu původního výrobce. Informace uvedené v tomto návodu jsou považovány za přesné a spolehlivé. Původní výrobce však nenese žádnou odpovědnost za jejich použití nebo za porušení práv třetích stran, které mohou vyplývat z jejich použití.

Všechny ostatní názvy produktů nebo ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.



Zde je váš průvodce použitím a konfigurací eVolve Smart.

1 - Zdravíme všechny!	02	6 - Integrace	24
2 - Vlastnosti	04	7 - OCPP 1.5	26
3 - Jak se používá?	06	8 - Monitorování	34
4 - Jak se konfiguruje?	08	9 - Technické údaje	38
5 - Komunikace 3G	20	10 - Potřebujete pomoc?	40

1

Tento návod poskytuje informace pro použití a konfiguraci nabíjecího stojanu eVolve Smart, který byl navržen a testován tak, aby zajistil nabíjení elektrického vozidla v souladu s normou IEC 61851.

Návod obsahuje veškeré potřebné informace pro bezpečné použití a pomáhá dosáhnout maximální výkonosti postupnými kroky a pokyny pro konfiguraci.



POZOR!

Indikuje, že pokud neprovedete vhodná opatření, může dojít k poškození majetku.

- Je v souladu s normou IEC 61851, Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením (IEC 61851-1 a IEC 61851-22)
- Je v souladu s normou IEC 62196, Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky (IEC 62196-1 a IEC 62196-2).
- Normy: 2014/35/UE, LVD;2014/30/UE, EMC.
- RFID odpovídá normě ISO 14443A/B

Zdravíme všechny!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY




Před manipulací s jednotkou si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Nabíjecí bod nemusí zahrnovat prvky elektrické ochrany.

- Před použitím a konfigurací tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny.
- Zařízení používejte pouze k nabíjení elektrického vozidla.
- Neprovádějte úpravy tohoto zařízení. Provedete-li úpravu, pak se společnost CIRCONTROL zříká veškeré odpovědnosti a záruka pozbývá platnost.
- Dodržujte striktně bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení platné ve vaší zemi.
- Neprovádějte opravy nebo manipulace se zařízením, je-li pod napětím.
- Přístup k elektrickým částem uvnitř zařízení je dovolen pouze vyškoleným a kvalifikovaným pracovníkům.
- Jednou ročně nechejte instalaci zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
- Vyřadte z provozu všechny části, které jsou vadné a mohou být nebezpečné pro uživatele (poškozené elektrické vidlice, zásuvky s klapkou, která nedovírá ...).
- Používejte pouze náhradní díly dodávané společností Circontrol.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud má zlomený, prasklý příp. otevřený kryt nebo konektor EV nebo vykazuje jakékoli jiné známky poškození.

2



1 - Zásuvka A, světelný pruhový indikátor LED

3 - Displej

2 - Zásuvka B, světelný pruhový indikátor LED

4 - Čtečka bezkontaktních karet

Vlastnosti

HLAVNÍ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ


Nabíjecí bod nemusí zahrnovat prvky elektrické ochrany.

- **Displej:** Informace o stavu konektorů a podrobné údaje jako např. kWh a délka trvání.
- **Konektor se zajištěním:** Konektor typu 2 má zajišťovací zařízení, které zabrání odpojení elektrického vozidla (EV) během nabíjení.
- **Světelný pruhový indikátor:** Tři barevné LED diody indikují stav konektorů.
- **RFID:** Ověření uživatele.
- **Ethernet:** Komunikace TCP/IP pro vzdálenou kontrolu a konfiguraci.
- **3G modem (volitelné příslušenství):** Pro oblasti, kde není dostatečné kabelové připojení pro komunikaci.
- **Měření energie:** Integrovaný měřicí modul měří výkon a energii spotřebovanou elektrickým vozidlem při nabíjení.
- **Vzdálený přístup:** Pro dohled a kontrolu z libovolného místa.
- **Historie nabíjecích transakcí:** Nabíjecí bod může ukládat informace o nabíjecích transakcích.
- **OCPP:** Otevřený standard komunikačního protokolu pro komunikaci mezi nabíjecím bodem a centrálním systémem.


3

B Spuštění nabíjení

1. První krok spočívá v **přiblížení bezkontaktní karty** k čtečce*




Po tomto kroku se barva pruhového indikátoru LED změní na **modrou** a na displeji se zobrazí následující posloupnost zpráv:



*Je-li čtečka bezkontaktních karet zakázána, nabíjecí transakce se spustí automaticky, jakmile je detekováno vozidlo.

2. Připojte **kabel k vozidlu**, vyberte některou z dostupných zásuvek [v případě, že je k dispozici více než jedna] a zasuňte **kabel do nabíjecího bodu**.


Po dokončení se na displeji se zobrazí následující posloupnost zpráv:



Jak se používá?

© Zastavení nabíjení

1. První krok spočívá v **přiblížení bezkontaktní karty k čtečce***



Po tomto kroku se barva pruhového indikátoru LED změní na **zelenou** a na displeji se zobrazí přehled nabíjecích transakcí:

*Je-li čtečka bezkontaktních karet zakázána, nabíjecí transakce se automaticky zastaví, jakmile odpojíte kabel od vozidla.



2. **Odpojte** kabel na obou stranách.

Po dokončení změny konektor stav na dostupný a na displeji se zobrazí následující posloupnost zpráv:



4

A Úvod

Nabíjecí bod lze konfigurovat (nastavení preferencí nebo specifické nastavení) a monitorovat pomocí integrovaného komunikačního portu Ethernet umístěného u hlavního řídicího kontroléru.

B Co je zapotřebí


Než budete pokračovat s konfigurací, ujistěte se, že jsou splněny všechny následující požadavky:



Počítač se systémem Microsoft Windows, nejméně s verzí Windows XP.



UTP kabel [doporučen křížený kabel]



IPSetup.exe

IPSetup.exe [software poskytovaný společností Circontrol]

Jak se konfiguruje?

Připojení

Nabíjecí bod je dodáván s výchozím nastavením sítě "DHCP enabled" (Služba DHCP povolena). To znamená, že nabíjecí stanice dostává IP adresu ze serveru DHCP dostupného na datové síti.

Připojení počítače přímo k nabíjecímu bodu je třeba provést pomocí statické adresy IP. Počítač a nabíjecí bod musí být ve stejné síti a pracovat ve stejném rozsahu IP adres.

Chcete-li změnit IP adresu nabíjecího bodu, použijte "IP Setup" (Nastavení IP adresy).

- Zadejte MAC adresu zařízení
- Zadejte požadovanou IP adresu
- Klikněte na "Configure" (Konfigurovat)

IPSetup

>>

MAC
|

IP
192 . 168 . 1 . 11


Netmask
255 . 255 . 255 . 0

Gateway
0 . 0 . 0 . 0

Configure Exit

Webová stránka nastavení

Webová stránka nastavení umožňuje spravovat nastavení sítě, modem 3G, aktualizovat zařízení a další operace.



Network setup

Host name:

DHCP On Off

DHCP Client ID:

Address:

Netmask:

Modem setup

APN:

User:

Password:

Reset timer (hours):

Ping IP:

Ping period (minutes):

Reset on ping failure:

Public Address Manager

Address type:

Public IP:

Locale setup

Language:

Time setup

Primary NTP server:

Secondary NTP server:

Time zone:

Time: 2017-6-12 09:13:32

Dynamic DNS setup

Server type:

Hostname:

User:

Password:

Server:

Port:

Security setup

Password On Off

User name:

New password:

Repeat password:

Information

MAC: 00:00:00:00:00:00

Version: [Upgrade](#) 2.4

[Powerstudio version](#): 4.2.4

[Devices status](#)

[Modem status](#)

Services

[Integrations settings](#)

[AppletScada client](#)

Administration

[Sources repository information](#)

[Device information](#)

[System log](#)

Chcete-li otevřít webovou stránku nastavení, otevřete webový prohlížeč a zadejte následující adresu:

<http://IP ADDRESS/html/setup.html>

Nastavení sítě

Tato část poskytuje informace k základní konfiguraci parametrů sítě.

Network setup	
Host name	<input type="text" value="cc11-00000000"/>
DHCP	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
DHCP Client ID	<input type="text"/>
Address	<input type="text" value="192.168.100.45"/>
Netmask	<input type="text" value="255.255.255.0"/>

Název	Popis
Host name	Název zařízení v síti
DHCP	Povoluje nebo zakazuje přidělení IP adresy serverem DHCP
DHCP Client ID	ID kód klienta přidružený k serveru DHCP (pokud je dostupný)
Address	IP adresa přidělená nabíjecímu bodu
Netmask	Maska sítě

F Nastavení modemu (pouze modely 3G)

Chcete-li povolit integrovaný modem 3G, projděte tuto sekci a nastavte parametry, které vám poskytne operátor sítě dané SIM karty.

Modem setup

APN

User

Password

Reset timer (hours)

Ping IP

Ping period (minutes)

Reset on ping failure

Název	Popis
APN	Název přístupového bodu Obraťte se na operátora sítě dané SIM karty
User	Přihlašovací údaje přidělené pro tento APN
Password	* Nejsou-li přihlašovací údaje vyžadovány, vložte "1234" do obou polí
Reset timer [hours]	Časovač pro resetování modemu a komunikace
Ping IP	Adresa IP, na kterou nabíjecí bod posílá ping
Ping period [minutes]	Doba mezi pakety ping [v minutách]
Reset on ping failure	<ul style="list-style-type: none"> • Zaškrtnuto: povoleno • Nezaškrtnuto: zakázáno

Správce veřejné adresy

Tato sekce je určena pro integraci a umožňuje nastavení IP adresy k vytvoření spojení mezi nabíjecím bodem a centrálním systémem.

Public Address Manager

Address type

Public IP

Název	Popis
Address type	<ul style="list-style-type: none"> • Místní adresa: Tuto možnost vyberte, je-li centrální systém OCPP připojen k stejné privátní síti, ke které je již připojen nabíjecí bod. • Statická adresa: Tuto možnost vyberte, má-li externí modem/směrovač statickou veřejnou IP adresu. <p>Poznámka: Veřejná adresa IP nebo název domény se musí zadat ručně v textovém poli "Public IP".</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIERRA Wireless Raven XE H2295EW: Tuto možnost vyberte pouze pokud je směrovač mobilní sítě SIERRA Wireless RAVEN XE připojen k nabíjecímu bodu. • SIERRA Wireless Airlink LS300: Tuto možnost vyberte pouze pokud je směrovač mobilní sítě SIERRA Wireless Airlink LS300 připojen k nabíjecímu bodu. • Vestavěný modem: Tuto možnost vyberte, pokud používáte integrovaný modem 3G.

H Místní nastavení

Tato část umožňuje změnit jazyk displeje.

Locale setup

Language

Název	Popis
Language	Výběr požadovaného jazyka pro zobrazení

I Nastavení času

Tato sekce umožňuje nastavit datum a regionální čas zařízení.

Time setup

Primary NTP server

Secondary NTP server

Time zone

Time 2017-6-12 09:13:32

[Sync to PC time](#)

Název	Popis
Primary NTP Server	Automaticky synchronizujte čas přes internet
Secondary NTP Server	
Time zone	Výběr regionálního času zařízení podle časového pásma
Time	Aktuální datum a čas zařízení

J Nastavení služby DDNS

Dynamická služba DNS je systém, který v reálném čase aktualizuje veřejnou IP adresu přiřazenou serveru DNS (doménových jmen).

Dynamic DNS setup

Server type

Hostname

User

Password

Server

Port

Název	Popis
Server type	Výběr typu serveru DDNS
Hostname	Parametry poskytované serverem DDNS
User	
Password	
Server	
Port	

Bezpečnostní nastavení

Chrání před neoprávněným přístupem na webovou stránku nastavení.

Všechny parametry jsou ve výchozím továrním nastavení zakázány.

Security setup

Password On Off

User name

New password

Repeat password

Název	Popis
Password	<ul style="list-style-type: none">ZAP: ověřování povolenoVYP: ověřování deaktivováno
Username	Ověření uživatelského jména a hesla pro webovou stránku setup.html
New password	
Repeat password	



Nezapomeňte přihlašovací údaje. Neexistuje žádný způsob, jak obnovit výchozí tovární nastavení.

Bylo by nutné vrátit zařízení do servisního střediska.

Systémové informace

Tato část obsahuje základní informace o zařízení.

Information	
MAC	00:00:00:00:00:00
Version Upgrade	2.4
Powerstudio version	4.2.4
Devices status	
Modem status	

Název	Popis
MAC	Identifikátor síťové karty zařízení
Version Upgrade	Verze aktuálně instalovaného firmwaru a odkaz na webovou stránku pro aktualizaci
Powerstudio version	Verze modulu (engine) PowerStudio
Devices status	Odkaz, který umožňuje zobrazit stav nakonfigurovaných zařízení

Aktualizace systému

Upgrade webové stránky umožňuje vzdáleně aktualizovat firmware nabíjecího bodu.

Tento soubor poskytuje servisní centrum.

Přímý odkaz: <http://IP ADDRESS/html/upgrade.html>



The screenshot shows a web interface for upgrading the system. At the top, there is a blue header with the text "Compromiso con la innovación" and "Commitment to innovation". Below the header, there is a section with the text "Proces aktualizace zabere přibližně 1 minutu.. Po dokončení se zařízení automaticky restartuje." and "Nevypínejte zařízení, pokud jste již klikli na tlačítko **Upgrade**." Below this text, there is a form with a button labeled "Seleccionar archivo" and a text field containing "Ningún archivo seleccionado". At the bottom of the form, there is a button labeled "Upgrade".



Přenos souboru firmwaru nesmí být přerušen. Chyba při přenosu tohoto souboru by nevratně poškodila hlavní kontrolér nabíjecího bodu.

Bylo by nutné vrátit zařízení do servisního střediska.

Zajistěte, aby zařízení nebylo během aktualizace rušeno nebo vypínáno.



Protokoly

Webová stránka Log pracuje jako protokol, který je aktivní od okamžiku zapnutí nabíjecího bodu. Pokud se nabíjecí bod restartuje, protokol se vymaže a okamžitě se vytvoří nový.

Přímý odkaz: [http://\"IP ADDRESS\"/services/chargePointsInterface/log.html](http://\)

5

A Parametry

Otevřete část "Nastavení modemu" na "Webové stránce nastavení" [další informace najdete v části 4].

Po vložení SIM karty do vestavěného modemu 3G zadejte následující parametry:

- APN (název přístupového bodu)
- User (uživatel)
- Password (heslo)

Modem setup	
APN	<input type="text"/>
User	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>
Reset timer (hours)	<input type="text"/>
Ping IP	<input type="text"/>
Ping period (minutes)	<input type="text"/>
Reset on ping failure	<input type="checkbox"/>

* Tyto parametry vám poskytne operátor sítě vložené SIM karty.

Komunikace 3G

B SIM PIN

Přejděte na následující adresu: <http://IP ADDRESS/html/modem-status.html>

Při prvním vložení SIM karty si nabíjecí bod vyžádá zadání kódu PIN.

The screenshot shows a web interface with a blue border. At the top left, the word "Status" is written in blue. Below it, the text "Connection SIM PIN" is displayed. To the right, the text "SIM PIN required" is shown above a white input field. Below the input field is a green button with the text "Confirm".

Po zadání kódu PIN a kliknutí na tlačítko Confirm (Potvrdit) se zobrazí následující potvrzovací zpráva:


The screenshot shows a web interface with a blue border. At the top left, the word "Status" is written in blue. Below it, the text "Connection" is displayed. To the right, the text "New SIM PIN saved" is shown. Below the "Connection" text is a green button with the text "Setup".

* Kód PIN není po prvním zadání dále vyžadován a zařízení spouští komunikaci 3G automaticky.

Stav připojení


Po úspěšném navázání spojení 3G se na webové stránce stavu modemu zobrazí následující zpráva.

Přímý odkaz: [http://\"IP ADDRESS\"/html/modem-status.html](http://\)



Název	Popis
Connection	<ul style="list-style-type: none">• Stav komunikace 3G• Použitý protokol pro přístup k datům• Signál a pokrytí
IP Address	Veřejná IP přidělená operátorem sítě dané SIM karty

Následující diagram znázorňuje přibližný rozsah intenzity signálu, který závisí na umístění nabíjecího bodu:





6


A

Před spuštěním

Před pokračováním v dalších úkonech pro zajištění optimálního výkonu je nutné provést následující kroky:

- Je-li modem 3G povolen, vyberte Embedded Modem (vestavěný modem) v sekci Public Address Manager (Správce veřejných adres):

Přímý odkaz: [http://\"IP ADDRESS\"/html/setup.html](http://\)




Public Address Manager

Adress type

Public IP

- Vyberte požadovanou verzi integrace podle vašeho operátora nabíjecího bodu:

Přímý odkaz: [http://\"IP ADDRESS\":65432](http://\)



Active integration

Integration

Activation code

Save setup



Integrace

B Nastavení

Jakmile je požadovaná integrace na nabíjecím bodu aktivována, spustí se konfigurační režim a všechna pole budou prázdná. Data se uloží i v případě, že dojde k vypnutí nabíjecího bodu.

Chcete-li nastavit integraci, otevřete webový prohlížeč a zadejte následující odkaz:

[http://\"IP ADDRESS\":8080](http://\)

Pro přístup použijte následující přihlašovací údaje:

User	admin
Password	1234

7

A System pro správu (CS)

Umožňuje nabíjecímu bodu zjistit, kde je hostován centrální systém, aby mohl oznamovat všechny požadavky.

Vyplnění následujících polí je povinné:

Management System (CS)

Host Url

User

Password

ID Tag endianness Little-endian Big-endian

Název	Popis
Host URL	Adresa URL centrálního systému
User	Ověřování pro centrální systém
Password	* Nechte prázdné, pokud není potřeba

OCPP 1.5

B Nabíjecí box (CB)

Pro získání konfiguračních parametrů kontaktujte centrální systém.

Charge Box (CB)

Charge Box Id.

Protocol HTTP HTTPS

Require CS client certificate Yes No

OCPP Listening port (internal)

OCPP Listening port (public)

User (for the CB server)

New password

Repeat password

Public IP timeout Seconds

Název	Popis
Charge Box Id.	Identifikátor nabíjecího boxu
Protocol	Je-li vybrán HTTPS, ujistěte se, že máte certifikát CA pro CS Server
Require CS client certificate	* Poskytuje centrální systém
OCPP Listening port	Příchozí naslouchající port pro vzdálený požadavek
User [for the CB server)	Ověřování pro centrální systém * Nechte prázdné, pokud není potřeba
Public IP timeout	Maximální doba čekání na získání veřejné IP adresy modemu 3G

Nastavení OCPP

Vyberte správné hodnoty podle parametrů centrálního systému OCPP.

OCPP Settings

Use local white-list Yes No

Authorization check order White-list first CS first

Authorize always in offline mode Yes No

Retry after CS internal error Yes No

Use OCPP time synchronization Yes No

Compress OCPP messages Yes No

Energy for Start/Stop transaction Partial Total

Energy for Metervalues Partial Total

Stop charge if StartTransaction rejects the user Yes No

Stop charge if StartTransaction replies ConcurrentTx Yes No

Require auth. at remote start Yes No

Active power in Metervalues Yes No

Heartbeat interval Seconds

Connection timeout Seconds

Meter value sample interval Seconds

Název	Popis
Use local white-list	<ul style="list-style-type: none"> Ano: místní seznam autorizovaných uživatelů povolen Ne: místní seznam autorizovaných uživatelů zakázán
Authorization check order	<ul style="list-style-type: none"> Seznam povolených položek (white list) jako první: Autorizace ID je na místním seznamu povolených položek na prvním místě. Pokud uživatel neexistuje lokálně, pak je jako druhý vyzván backendový systém k získání autorizace. CS jako první: Autorizace ID je vždy požadována od backendového systému.

Název	Popis
Authorize always in offline mode	<ul style="list-style-type: none">• Ano: Není-li uživatel v lokálním seznamu povolených položek lokálně přítomen a nabíjecí bod se nemůže dotázat backendového systému, pak uživatel může spustit novou nabíjecí transakci.• Ne: Není-li uživatel v lokálním seznamu povolených položek lokálně přítomen a nabíjecí bod se nemůže dotázat backendového systému, pak uživatel nemůže spustit novou nabíjecí transakci.
Retry after CS internal error	<ul style="list-style-type: none">• Ano: povoleno. Pokud nejsou oznámení StatusNotification, StartNotification nebo StopNotification doručena správně do backendového systému, nabíjecí bod bude tyto požadavky odesílat tak dlouho, dokud nebude úspěšný.• Ne: zakázáno. <p>POZNÁMKA: V backendovém systému se musí provést zvláštní úpravy, aby nabíjecí bod mohl tyto zprávy opakovat.</p>
Use OCPP time synchronization	<ul style="list-style-type: none">• Ano: Synchronizace data a času povolena• Ne: Synchronizace data a času zakázána
Compress OCPP messages	<ul style="list-style-type: none">• Ano: povoleno• Ne: zakázáno.



Název	Popis
Energy for Start/Stop transaction	<ul style="list-style-type: none"> • Dílčí: Odeslání hodnoty energie spotřebované vozidlem mezi spuštěním a zastavením • Celková: Odeslání stávající celkové hodnoty akumulované energie zjištěné měřidlem za dobu mezi spuštěním a zastavením
Energy for MeterValues	<ul style="list-style-type: none"> • Dílčí: Odesílá dílčí spotřebu energie při nabíjení vozidla • Celková: Odešle současnou hodnotu celkové akumulované energie zjištěné měřidlem
Stop charge if StartTransaction rejects the user	<ul style="list-style-type: none"> • Ano: Zastavení současné nabíjecí transakce po odpovědi z backendového systému (StartTransaction.conf), je-li uživatel Blocked, Expired nebo Invalid.(Blokován / Konec platnosti / Neplatný). • Ne: Nabíjecí transakce se nezastaví ani v případě, že backendový systém uživatele odmítne. [StartTransaction.conf] <p>*Nastavte tuto možnost podle vašeho backendového systému.</p>
Stop charge if StartTransaction replies ConcurrentTx	<ul style="list-style-type: none"> • Ano: Zastavení stávající nabíjecí transakce po odpovědi z backendového systému [StartTransaction.conf], je-li uživatel již zapojen do jiné transakce. • Ne: Nabíjecí transakce se nezastaví ani v případě, že backendový systém uživatele odmítne. [StartTransaction.conf] <p>*Nastavte tuto možnost podle vašeho backendového systému.</p>

Název	Popis
Require auth. At remote Start	<ul style="list-style-type: none">• Ano: Nabíjecí bod odešle žádost o autorizaci před iniciováním požadavku na novou vzdálenou nabíjecí transakci.• Ne: Nabíjecí bod spustí novou dálkovou nabíjecí transakci bez žádosti o autorizaci.
Active Power in MeterValues	<ul style="list-style-type: none">• Ano: V rámci požadavku na měřené hodnoty se odešle výkon [Power.Active.Import] a energie [Energy.Active.Import.Register] spotřebované vozidlem.• Ne: V rámci požadavku na měřené hodnoty se odešle pouze spotřebovaná energie.
Heartbeat interval	Interval mezi příchody prezenčního signálu (Heartbeats) v sekundách pro centrální systém
Connection timeout	Časový limit (v sekundách) před připojením k centrálnímu systému
Meter value sample interval	Interval mezi hodnotami snímanými z měřidla (v sekundách) během nabíjení. POZNÁMKA: Pokud se interval nastaví na 0 sekund, snímání hodnot z měřidla se pozastaví.

Dokončení

Závěrečné úkony k dokončení konfigurace OCCP.

Actions

Configuration: [Upload from file](#)

Configuration: [View file](#) - (Right mouse button on the link to download)

Název	Popis
Save Setup	Uložení nastavení a provedení změn.
Refresh	Obnovení zadaných dat.
Configuration: Upload from file	Export konfigurace do jednoho souboru
Configuration: View file	Import konfigurace ze souboru





Monitorování

A Klient

Stav nabíjecího bodu lze sledovat pomocí softwaru společnosti Circontrol:

The screenshot displays the CCL1Engine software interface, titled "CCL1Engine - PowerStudio Scada". The interface is divided into several sections for monitoring and control:









- Options Views General:** A menu bar with icons for Previous, Next, Devices, Graph, Table, Events, Properties, and Print.
- CCL1Engine:** The main title and a timestamp of 4/8/13 1:44:22 PM.
- Bollard state:** A section with three rows: Leakage (green checkmark), Tamper (green checkmark), and Tilt (green checkmark). There are "Reset" and "OFF" buttons.
- PLUG A:** A detailed monitoring panel for the first charging point. It includes:
 - Status: Available (green circle icon)
 - Car connected: Car icon
 - Connector lock: Lock icon, with "Lock" and "Unlock" buttons.
 - Reserved: 0, with "Reserve" and "Release" buttons.
 - Charge: "Remote start" button, "Remote stop", and "Paused" buttons.
 - Enable: "Enable" and "Disable" buttons.
 - Leakage: Green checkmark, with "Reset" and "OFF" buttons.
 - Charge relay: On/Off switch icon.
 - Active energy (kWh): 535.440
 - Partial active energy (kWh): 0.000
 - Charge request date, Charge begin date, Charge end date, Charge time, and Last charge stop: Stopped by user.
- PLUG B:** A detailed monitoring panel for the second charging point, identical in layout to PLUG A, showing:
 - Status: Available (green circle icon)
 - Active energy (kWh): 45.440
 - Partial active energy (kWh): 0.000
 - Last charge stop: Stopped by user.
- Server Status:** A green circle icon and text "Server Ok (CCL1 - 192.168.0.253:90)".









Část elektrická zásuvka

Tato část popisuje stav elektrické zásuvky a uvádí další užitečné informace.



The screenshot shows a control panel for 'PLUG A'. It includes a status indicator (green circle), 'Available' text, and a 'Charge relay' icon. Other elements include 'Car connected' with a car icon, 'Connector lock' with a lock icon and 'Lock/Unlock' buttons, 'Reserved' with a '0' and 'Reserve/Release' buttons, 'Charge' with a 'Remote start' button and 'Remote stop/Paused' buttons, 'Enable' with 'Enable/Disable' buttons, and 'Leakage' with a green checkmark and 'Reset/OFF' buttons. On the right side, there are readouts for 'Active energy (kWh)' (535,440), 'Partial active energy (kWh)' (0,000), and 'Last charge stop' (Stopped by user).

	Popis			
Stav	Stav zásuvky			
	 <i>Zásuvka dostupná</i>	 <i>Spuštění nabíjení</i>	 <i>Zásuvka se používá</i>	 <i>Porucha</i>
Auto připojeno	Stav připojení vozidla			
	 Vozidlo připojeno		 Vozidlo nepřipojeno	
Zajištění konektoru	Stav zajištění konektoru			
	 Zásuvka zajištěna		 Zásuvka odjištěna	

	Popis	
Rezervováno	Stav rezervace	
	0 = Nerezervováno	Status:  rezervováno
Charge	 Remote start	Spustí nabíjení ze vzdáleného bodu
	 Remote stop	Zastaví probíhající nabíjení
	 Paused	Pozastaví probíhající nabíjení
Enable	Aktivuje nebo deaktivuje zásuvku	
Leakage	Stav chrániče RCD	
	 Normální provoz	 Kanál 1 nebo 2 byl vybaven
Charge relay	Indicates contactor status	
	 Do vozidla se přivádí energie	 Do vozidla se nepřivádí energie
Active Energy (kWh)	Celková změřená energie nabíjení	
Partial active energy (kWh)	Dílčí změřená energie posledního nabíjení	
Charge request date	Datum posledního požadavku na nabíjení	
Charge begin date	Počáteční datum posledního nabíjení	
Charge end date	Koncové datum posledního nabíjení	
Charge time	Doba trvání posledního nabíjení	
Last charge stop	Důvod posledního zastavení nabíjení	

9

ZÁKLDNÍ ÚDAJE	
Displej	Vícejazyčný LCD
Světelný pruhový indikátor	Barevný indikátor RGB
Čtečka RFID	ISO/ IEC 14443A/B MIFARE Classic /Desfire EV1 ISO 18092 / ECMA-340 NFC 13,56 MHz
Sada pro nízkou teplotu*	-30°C do 45°C

MECHANICKÉ ÚDAJE	
Stupeň ochrany	IP54 / IK10
Materiál krytu krytem	Hliník a ABS
Dvířka krytu	Přední uzamykatelná dvířka
Hmotnost	55 kg
Rozměry (Š x V x H)	450 x 1550 x 290 mm

OKOLNÍ VLIVY	
Provozní teplota	-5°C až + 45°C
Skladovací teplota	-20°C až +60°C
Provozní vlhkost	5 % až 95 % bez kondenzace

KONEKTIVITA	
Ethernet	10/100BaseTX [TCP/IP]
Mobilní síť*	Modem 3G / GPRS / GSM
Protokol rozhraní	OCPP

Technické údaje

ELEKTRICKÉ ÚDAJE	
Napájecí síť	1P+N+PE/3P+N+PE
Vstupní napětí	230 V AC +/-10 %/ 400 V AC +/-10 %
Frekvence	50 Hz / 60 Hz
Ochrana proti proudovému přetížení	Jistič (MCB) charakteristika C
Bezpečnostní ochrana	Proudový chránič (RCD) typ A (30mA)
Ochrana proti přepětí*	Ochrana před přechodovým přepětím IEC 61643-1 (třída II)

MODEL**	KONEKTORY	VÝSTUPNÍ PROUD	VÝSTUPNÍ VÝKON
S	Zásuvka typ 2	32 A	7,4 kW
	Zásuvka typ 2	32 A	7,4 kW
T	Zásuvka typ 2	32 A	22 kW
	Zásuvka typ 2	32 A	22 kW
S-one	Zásuvka typ 2	32 A	7,4 kW
T-one	Zásuvka typ 2	32 A	22 kW
SM	Zásuvka typ 2	32 A	7,4 kW
	CEE 7/3	16 A	3,6kW
TM	Zásuvka typ 2	32 A	22 kW
	CEE 7/3	16 A	3,6kW
SM4	Zásuvka / CEE typ 2	32 A/ 16 A	7,4 kW / 3,6 kW
	Zásuvka / CEE typ 2	32 A/ 16 A	7,4 kW / 3,6 kW
TM4	zásuvka / CEE typ 2	32 A/ 16 A	22 kW / 3,6 kW
	zásuvka / CEE typ 2	32 A/ 16 A	22 kW / 3,6 kW

(*) V závislosti na modelu se mohou některé komponenty lišit

(**) Informace o dostupnosti modelů získáte u místního dodavatele



Potřebujete pomoc?

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalších informací se obraťte na naše **oddělení prodeje**



info@elexim.net



elexim.net



(+420) 573 335 009



CIRCONTROL

Mobility & eMobility

**Řada CIRCONTROL
eVOLVE SMART
NÁVOD K POUŽITÍ**

Podrobný návod, jak používat a
konfigurovat váš nabíjecí stojan
eVolve.

V1.0, vydání červen 2017